

Användningsinstruktion för

Spraykit solid pro

Detta paket är framtaget som ett lackpaket av sprayburkar för att genomföra en så bra sprayburkslackering som möjligt.

Det ingår inte rostskyddande grundfärg så om det är en plåt ren yta ska du använda en rostskyddande grund eller spackla om det behövs. Om du har rost som ska bort är vårt Rostborttagningskit ett bra alternativ.

Det ingår inte heller plastgrund. Om det är skada när man är nere i plasten så behöves en sådan grund som vidhäftning innan färgen kan appliceras.

Underlaget ska antingen vara fint nog att det bara räcker att rugga upp gamla ytan med medgående slippapper. Eller rostskyddad med epoxy eller etch/wash primer. Eller spacklad och slipad jämnt med plåten. När detta förarbete är klart kan du börja med detta paket. Se nedan steg för steg anvisningar.

Steg 1. Titta hur du ska maskera, vart ska du sätta skarven. Alla "spot repairs" eller med svenska ord punktreparationer är olika och du måste bedöma själv hur du vill lägga skarven. Var inte rädd att sätta skarven lite längre ifrån så du har god marginal att skarva färgen. Maskera därför inte för tätt inpå skadan och var inte rädd för mer yta.

Steg 2. Tvätta bilen och avfetta ytan du ska lackera med hjälp av silikonborttagningsprayen och blå duken.

Steg 3. Maskera bilen med hjälp av plasten och tejp. Var noggrann med maskeringen då det blir mycket ryk. Som skrivet planera vart ska maskerar så det inte blir en skarp kant vid grundningen.

Steg 4. Grundmåla ytan du behandlat och eventuellt spacklat. Aktivera sprayburken genom att ta röda plastdelen i locket och tryck in den i undersidan av sprayburken där härdarampullen sitter. Tryck till så det klickar till och skaka därefter burken minst 2 minuter. Testspruta på sidan innan. Applicera 2-3 sprutvarv med mellanluftning mellan sprutvarven tills

den blivit matt. Håll ett avstånd på ca 20-25cm. Efter sista sprutvarvet tar det ca 4 timmar vid 20 grader innan du kan börja slipa.

Steg 5. Slipa med 320 pappret och jobba dig upp till 500 och avsluta med 800. Känn efter med handen tills ytan är slät, fin och jämn.

Steg 6. Avfetta igen med silikonborttagningen och blå duken. Använd även klibbduken för att ta bort de sista dammkornen från ytan.

Steg 7. Aktivera härdaren i sprayburken med bilfärgen på samma sätt du gjorde med slipgrunden.

Steg 8. Applicera bilfärgen 2 sprutvarv med mellanluftning på 15 minuter. Håll ett avstånd på ca 25cm.

Steg 9. Precis efter du lagt på sista varvet färgen så använder du skarvförtunningen / fade out som ingår i kittet och spraya i en rörelse som att du "smetar" ut färgen vid skarven. Spraya inte för mycket så det börjar rinna. Detta kommer underlätta utflytandet av färgen för att få till en så bra skarv som möjligt.

Steg 10. Efter 16 timmar ska färgen vara genomhärdad och därefter redo att våt slipas och poleras.